profi scale

DRY

0,2 % – 3,0 %

4 – 60 %

ProfiScale DRY
Higrómetro
es Manual de instrucciones

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BURG WÄCHTER

profi scale

Introducción

Este aparato permite múltiples usos y puede medir la humedad tanto en madera serrada como en cartón-yeso, (Pladur), papel o cartón o en materiales rígidos como el cemento y enlucidos. La medición se visualiza directamente en pantalla. Adicionalmente, se puede medir la temperatura ambiente. El medidor de humedad DRY PS 7400 es muy fácil de usar.

Instrucciones de seguridad

Observe con atencion las siguientes instrucciones para evitar posibles daños personales:

- Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato, para garantizar un trabajo seguro. Guarde las instrucciones
- Mantenga el aparato alejado de los niños y de personas no autorizadas.
- La reparación del medidor únicamente debe hacerse por personal especializado y con piezas originales, a fin de mantener la seguridad y la garantía del aparato.
- Si no va a usar el aparato, guárdelo en su bolsa.
- Evite el contacto con el agua y el polvo.
- Retire las pilas si no va a usar el aparato durante mucho tiempo.

Ilustración

A Punta medidora
B Pantalla digital
C Tecla ON/SET

Garantía

Enhorabuena,
gracias por elegir un producto de calidad de la serie ProfiScale de BURG-WÄCHTER. Este producto tiene 2 años de garantía a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre los daños debidos a un uso inadecuado, a un esfuerzo excesivo o a un almacenamiento incorrecto, al desgaste normal ni defectos que no influyan considerablemente en el valor o el funcionamiento del equipo. La manipulación por personas no autorizadas excluye cualquier derecho a garantía. Si requiere asistencia en garantía, entregue el equipo completo, incluyendo el embalaje, la descripción y las baterías, junto con el recibo de compra, a su distribuidor.

Datos técnicos

Rango de medición	Madera: 4 – 60 % Materiales sólidos: 0.2 – 3.0 %
Resolución	Madera: 1 % Materiales sólidos: 0.1 %
Precisión	Madera: <30 %: ± 2 % ≥30 %: ± 4% Materiales sólidos: <1.4 %: ± 0.1 % ≥1.4 %: ± 0.2 %
Alimentación de corriente	4 pilas de 1,5 V (p. ej. LR44)
Condiciones ambientales óptimas	0 °C – 40 °C, Humedad del aire: < 85 %
Temperatura de almacenamiento	-10 °C – 50 °C, Humedad del aire: < 85 %

Instrucciones de uso

Pulse el botón ON / OFF para encender el aparato.

Selección del modo deseado

Una vez encendido el aparato, el botón se debe mantener pulsado unos 3 segundos para acceder al modo de selección (el símbolo parpadea en la pantalla). Ahora, pulse el botón hasta que aparezca el símbolo deseado en la pantalla.

Hay 4 modos a elegir

- Modo de medición de la humedad de la madera
- Modo de medición de materiales sólidos compactos, como el enlucido de cemento.
- Medición de la temperatura del entorno en °C
- Medición de la temperatura del entorno en °F

Una vez elegido el modo deseado, espere otros 3 segundos. Ahora el aparato se ajusta automáticamente y puede comenzar la medición.

Realización de la medición

- Para realizar mediciones de humedad, primero debe elegir el modo deseado. Después, introduzca las puntas de medición en el objeto que desea medir. El resultado aparece en la pantalla. Si en pantalla aparece "OL" (Out of limit), la humedad del objeto se encuentra fuera del rango de medición.
- En las mediciones de temperatura del entorno, la temperatura se puede consultar inmediatamente en pantalla una vez elegido este modo.

Desconexión automática:
El aparato se apaga automáticamente tras 15 segundos encendido sin realizar mediciones.

El contenido de humedad en por ciento en peso

La condición de humedad	Madera	Pavimento, Yeso, Revoque
inofensivo	2 – 15 %	0,2 – 0,3 %
límite	15 – 19 %	0,4 – 0,9 %
muy húmed	> 20 %	> 1,0 %

Liquidación

Estimado cliente,
Ayúdenos por favor a reducir la cantidades de residuos no utilizados.
Si tiene intención de desechar este aparato, tenga en cuenta que varias de sus piezas contienen materiales valiosos y reciclables.

Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos y electrónicos, incluyendo las baterías, no deben eliminarse junto con la basura doméstica, sino que deben ser recogidos por separado. Por favor, solicite en las instancias adecuadas de su ciudad / municipio información acerca de los puntos de recogida de residuos electrónicos.

CE

Si tiene alguna pregunta sobre la declaración CE de conformidad póngase en contacto por favor con info@burg.biz.

Errores y cambios reservados.